

# 9-5294

## DATO ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

*Nota: Se recomienda consultar un manual de instalación para instrucciones completas de instalación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.*

Para asegurar el funcionamiento adecuado del tensor hidráulico adjunto (pieza número 9-5294), apriete los pernos con un torque de 8-10 n-m. (Si se aprieta con un torque mayor de 10 n-m se puede deformar el cuerpo de aluminio del tensor).