

# 9-4163S

## DATO ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

*Nota: Se recomienda consultar un manual de instalación para instrucciones completas de instalación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.*

Para asegurar el funcionamiento adecuado del tensor adjunto (pieza número 9-5176), apriete los pernos con un torque de 61-70 libras - pulgada. (Si se aprieta con un torque mayor de 70 libras - pulgada se puede deformar el cuerpo del tensor). El tensor debe ser instalado sin usar selladores ni material de empaquetaduras.

Para asegurar el funcionamiento adecuado de la guía de la cadena de tiempo o sincronización adjunta (Pieza número 9-5178), la guía debe pivotar libremente luego de la instalación.