

9-5176

DATO ÚTIL PARA LA INSTALACIÓN

Nota: Se recomienda consultar un manual de instalación para instrucciones completas de instalación. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Para asegurar el funcionamiento adecuado del tensor adjunto (pieza número 9-5176), apriete los pernos con un torque de 61-70 libras - pulgada. (Si se aprieta con un torque mayor de 70 libras - pulgada se puede deformar el cuerpo del tensor). El tensor debe ser instalado sin usar selladores ni material de empaquetaduras.